

エマージェンシーブレーキアシスト“Front Assist”

エマージェンシーブレーキアシスト“Front Assist”は、衝突事故の回避を支援します。

警告

エマージェンシーブレーキアシスト“Front Assist”には技術的な限界があります。適切なブレーキ操作の責任は常に運転者にあります。エマージェンシーブレーキアシスト“Front Assist”の警告を受けた場合、交通状況に応じてすぐにブレーキペダルで車両にブレーキをかけるか、障害物を避けてください。

- 車速および車間距離は必ず、天候状況、道路状況、交通状況に合わせてください。
- エマージェンシーブレーキアシスト“Front Assist”のみで事故や重傷を防ぐことはできません。
- 特定の走行条件、複雑な走行条件等では不要な警告が出されたり、意図しないブレーキ作動が行われることがあります（例えば中央分離帯や金属レールの付近、曲がりくねった幹線道路等）。
- エマージェンシーブレーキアシスト“Front Assist”は、機能が低下している場合、不要な警告が出されたり、不要なブレーキ作動が行われることがあります（レーダーセンサーの汚れ、はずれ等）。
- エマージェンシーブレーキアシスト“Front Assist”は、交差車両、同じ走行レーンの対向車両には反応しません。
- 運転者は常に自分で車両を操作できる状態である必要があります。